

製品仕様

無線部	サポート規格	(国際規格)IEEE 802.11、IEEE802.11b (国内規格)ARIB STD-T66/RCR STD-33
	伝送方式	直接拡散型スペクトラム拡散方式(DS-SS)
	アクセス方式	CSMA/CA
	伝送速度	11/5.5/2/1Mbps 自動切り替え
	セキュリティー	ESSID :IEEE802.11…ID(文字列)による識別 WEP :64/128bitの鍵による暗号化 WPA EAP:(エンタープライズ…IEEE802.1xの認証)<Windows XP SP1 以降> WPA PSK:パーソナル(Windows XP SP1 以降) TKIP、AES(WPAの設定内に含む)
	アンテナ形状 / 方式	マイクロチップデュアルアンテナ / ダイバシティー
	PC インターフェース	PC Card Standard(Card Bus)Type II 準拠
	周波数帯域(中心周波数表示)/チャンネル	2.412 ～ 2.484GHz/1 ～ 14ch
	通信モード	Infrastructure/Ad-Hoc
	ローミング	IEEE802.11 準拠
電源部	動作電圧	DC 3.3V
	最大消費電力	送信時:1485mW、受信時:825mW
	最大消費電流	送信時:450mA、受信時:250mA
環境条件	動作時温度 / 湿度	0 ～ 40℃/90% 以下(結露なきこと)
	保管時温度 / 湿度	－ 10 ～ 60℃/95% 以下(結露なきこと)
	外形寸法	54(W)× 100(D)× 5(H)mm <アンテナ部含む>
	質量	34g

工場出荷時の設定

通信モード	Infrastructure
ESSID	corega
チャンネル	Auto
暗号	無効

保証と修理について

■保証について

別紙の「製品保証規定」を必ずお読みになり、本製品を正しくご使用ください。無条件で本製品を保証することではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。本製品の保証期間については、保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

■修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず同梱の取扱説明書を参照して、設定や接続が正しく行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、弊社ホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトの上必要事項を記入されたものと製品保証書および購入日の証明できるもののコピー（レシート等可）を添付し、製品（付属品一式と共に）をご購入された販売店へお持ちください。修理をご依頼する際は、以下の点にご注意ください。

※製品のお持込による修理は受け付けておりません。

- ・修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- ・保証書に販売店の捺印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
- ・製品購入日の証明ができない場合は、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- ・修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

■有償修理について

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記のホームページに、有償修理価格が記載されておりますので、ご覧ください。

<http://www.corega.co.jp/repair/>

製品に関するご質問は…

製品に関するご質問は、弊社ホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または、下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、コレガサポートセンターまでメール、FAX、電話のいずれかでお問い合わせください。

※製品のお持込によるサポートは受け付けておりません。

お問い合わせ先

Mailサポート： 下記のURLからユーザー登録した後、お問い合わせください。

<http://www.corega.co.jp/faq>

F A X： 045-476-6294

T E L： 03-3797-1085

受付時間： 10:00～12:00、13:00～18:00 月～金(祝・祭日を除く)

必要事項： ご質問の前に、あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。

- ・製品名
- ・シリアル番号 (S/N)、リビジョンコード (Rev.)
- ・お名前、フリガナ
- ・連絡先電話番号、FAX番号
- ・購入店
- ・購入日付
- ・お使いのパソコンの機種
- ・OS
- ・お問い合わせ内容(できる限り詳しくお知らせください)
- ・ネットワーク構成

corega

CG-WLCB11V3

はじめにお読みください

**警告**

下記の注意事項を守らないと
火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

**分解や改造をしない**

本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、けがの原因となります。

**雷のときはケーブル類・機器類にさわらない**

感電の原因となります。

**異物は入れない
水は禁物**

火災や感電の恐れがあります。水や異物を入れないように注意してください。

**湿気やほこりの多いところ油煙や湯気のあたる場所には置かない**

火災や感電の原因となります。

**安全のために**

**必ずお守りください**

ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください

- ・ 直射日光の当たる場所
- ・ 暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・ 急激な温度変化のある場所(結露するような場所)
- ・ 湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所(製品仕様に記載されている環境でご使用ください)
- ・ 振動の激しい場所
- ・ ほこりの多い場所や、シュータンを敷いた場所(静電気障害の原因になります)
- ・ 腐食性ガスの発生する場所

長期保管時は袋に入れて

本製品を長期間ご使用にならない場合は、パソコンから取り外して必ず添付の袋(静電防止)に入れて保管してください。

取り扱いにはていねいに

落したり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。

本製品の使用は、日本国内で

本製品は日本国内仕様となっておりますので、本製品を日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

**お手入れについて**

機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中性)をしみこませ、強く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

**ぬらすな**

**中性洗剤使用**

**強く絞る使用**

お手入れには次のものは使わないでください

石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん(化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください)

**シンナー類禁止**

**カードは袋に**

**国内で使用**

電波に関するご注意

本製品を下記のような状況でご使用になることはおやめください。

また設置の前に、「安全のために」を必ずお読みください。

- ・心臓ペースメーカーをご使用の近くで、本製品をご使用にならないでください。心臓ペースメーカーに電磁妨害を及ぼし、生命の危険があります。
- ・医療機器の近くで、本製品をご使用にならないでください。医療機器に電磁妨害を及ぼし、生命の危険があります。
- ・電子レンジの近くで、本製品をご使用にならないでください。電子レンジによって、本製品の無線通信への電磁妨害が発生します。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の周波数を変更して、混信を回避してください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合などは本製品の使用を停止し、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

無線LAN製品ご使用におけるセキュリティーに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を超えてすべての場所に届くため、セキュリティーに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 通信内容を盗み見られる
 - 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
 - ・ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
 - ・メールの内容などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

- 不正に侵入される
 - 悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
 - ・個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
 - ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
 - ・傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
 - ・コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティーの仕組みを持っていますので、無線LANのセキュリティーに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティーの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティーに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

製品概要

このたびは、CG-WLCB11V3をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品は、ノートパソコンまたはデスクトップパソコンのPCカードスロットに差し込んでご使用になれる無線LANアダプターです。
本製品はIEEE802.11bに対応しております。

同梱品一覧

本製品をご使用になる前に、以下のものが同梱されていることを確認してください。万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い求めいただいたご購入元までご連絡ください。



CG-WLCB11 V3 本体



ユーティリティーディスク
(詳細設定ガイド(PDF マニュアル)が
収録されています。)

- はじめにお読みください(本書)
- クイック設定ガイド
- 製品保証書
- 電波干渉注意ラベル

各部の名称と機能


●前面

①Link LED(緑)

- 点灯：Linkが確立または通信中です。
- 消灯：通信相手先の検索中です。

②Power LED(緑)

- 点灯：電源が入っている状態です。
- 消灯：電源が入っていない状態です。



●裏面

①警告ラベル


本製品を安全にお使いいただくための重要な情報が記載されています。必ずお読みください。

②MACアドレスラベル

本製品のMACアドレスが記載されています。

③シリアル番号ラベル

本製品のシリアル番号(製造番号)とリビジョンが記入されています。
シリアル番号とリビジョンは、ユーザーサポートへの問い合わせの時に必要な情報です。



メモ

2.4 DS 4は次の内容を意味しています。

使用周波数帯域	2.4GHz帯
伝送方式	DS-SS
想定干渉距離	40m以下
周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ「構内局」あるいは「特小局」帯域を回避可能


本製品の取り付けについて

●本製品を取り付ける前に

本製品を取り付ける前に、必ずソフトウェアのインストール作業を行ってください。詳しい説明や注意事項等は、「クイック設定ガイド」をご覧ください。

●本製品を取り付ける時の注意

- Card Bus非対応のPCカードスロットには、絶対に本製品を挿入しないでください。無理に挿入しようとすると、PCカード、またはPCカードスロットを破損する恐れがあります。
- Windows XPの場合は、「コンピューターの管理者」または同等の権限を持つユーザー名でログオンする必要があります。
- Windows 2000の場合は、「Administrator」またはAdministratorsグループのユーザー名でログオンする必要があります。
- 本製品をパソコンに取り付けるときに他のPCカードと物理的に干渉する場合は、故障の原因になりますので他のPCカードを取り外してから取り付けてください。
- PCカードスロットの位置は、お使いのパソコンによって異なります。
- PCカードの向きを間違って取り付けると、本製品やパソコンの故障の原因になります。カードの向きや取り付け方について詳しくは、パソコンに添付の取扱説明書をご覧ください。



●本製品を取り外す時の注意

- 本製品を取り外す前に、ご使用のパソコンがネットワークに接続していないこと、また、他のパソコンからアクセスされていないことを確認してください。

本製品のお使用方法について

付属の「クイック設定ガイド」をご覧ください。ご使用の環境に合わせてお使いください。
セキュリティ、ユーティリティーの削除など詳しいお使いかたやトラブルシューティングについては、付属のユーティリティーディスクに収録の「詳細設定ガイド」「トラブル解決Q&A」をご覧ください。

弊社ホームページのご案内

弊社ホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合わせなどを提供しています。本製品を最適にご利用いただくために定期的にご覧いただくことをお奨めいたします。

コレガホームページ <http://www.corega.co.jp/>